

## Homebrew Mic For EQSO

Banyak pengguna EQSO yang terkadang belum dapat memulai komunikasinya dikarenakan belum tersedianya headset. Saya ingin berbagi pengalaman, bagaimana cara membuat MIC sederhana untuk ber-EQSO ria&hellip;.

MIC ini sangat sederhana dan mudah untuk membuatnya. Bahan-bahan yang diperlukan:

1. Kabel stereo, Mic condenser, Jack stereo, spidol bekas, spon)

2. Alat yang digunakan: (Multimeter, Solder, tang jepit dan potong, Teno, Cutter, Gunting)

3. Cara Pembuatan:

- Keluarkan isi spidol kemudian potong tutup spidol dan lubangi dengan solder

- Masukkan kabel stereo ke dalam spidol

- Kupas kabel stereo lalu satukan kabel warna putih dan merah dan di hubungkan ke bagian positif Mic condenser sedang yang serabut di hubungkan dengan bagian negatif Mic Condenser. (Tentunya menggunakan Solder,&hellip;;Hehehehe)

- Kupas kabel stereo si sisi lain untuk kemudian di pasangkan dengan konektor stereo

- Potong dengan gunting spon yang akan dijadikan penutup Mic, potong melingkar seukuran spidol. Kemudian masukkan dan tekan sisi/pinggir spon agar spon bisa terlihat menarik. Agar lebih baik gunakan 2 kali pemasangan spon.

- Mic siap digunakan.,&hellip;.

Selamat Mencoba&hellip;!!!!